

IN.27.420

LEITOR ELETRÓNICO DE PAREDE / ELECTRONIC WALL READER / LECTOR ELETRÓNICO DE PARED

EN ES

РΤ

Conteudo/ Content / Contenido

Componentes / Components / Componentes	2
Ferramenta necessária / Necessary tools / Herramienta necesaria	2
Caracteristicas da fechadura / Lock characteristics / Caracteristicas de la cerradura	2
Programação inicial / Initial programming / Programación inicial - PT	4
Programação inicial / Initial programming / Programación inicial - EN	6
Programação inicial / Initial programming / Programación inicial - ES	8
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	10
Furação / Drilling / Perforación	11
Instalação / Installation / Instalación	12
Esquemas elétricos / Eletric schemes / Esquemas eléctricos	13

Componentes / Components / Componentes









Leitor de parede / Wall reader / Lector de pared

4x Parafusos Ø3 x 20 mm / 4x Screws Ø3 x 20 mm / 4x Tornillos Ø3 x 20 mm

PH2

4x Buchas de nylon Ø4 x 20 mm / 4x Nylon plugs Ø4 x 20 mm / 4x Tacos de nylon Ø4 x 20 mm

Chave TORKX TX10 / Key TORKX TX10 / Llave TORKX TX10

ALINI

Ferramenta necessária / Necessary tools / Herramienta necesaria



Chave torkx TX10 Torkx key TX10 Llave torkx TX10 **Chave Philips PH2** Philips key PH2 Llave Philips PH2

Chave Philips PH1 Philips key PH1 Llave Philips PH1 Berbequim/ Driller/ Taladrador

Broca Ø4mm/ Drill bit Ø4mm/ Broca Ø4mm

Caracteristicas da fechadura / Lock characteristics / Caracteristicas de la cerradura

Tecnologia MIFARE / MIFARE technology / Tecnologia MIFARE - 13.56 MHZ

Interação com outros sistemas ou dispositivos elétricos, como portões de entrada, elevadores, garagens, barreiras, etc /

Interaction with other systems or electrical devices is required, such as entrance gates, elevators, garages, barriers, etc / Interacción con otros sistemas o dispositivos eléctricos, como puertas deentrada, ascensores, garajes, barreras, etc

Tecnologias de acesso: impressão digital, teclado numérico, leitor MIFARE e Bluetooth para a comunicação com telemóvel /

Access technologies: fingerprint, numeric keypad, MIFARE reader and Bluetooth for mobile phone communication / Tecnologías de acceso, huella digital, teclado numérico, lector MIFARE y Bluetooth para la comunicación de teléfonos móviles

Caracteristicas da fechadura / Lock characteristics / Caracteristicas de la cerradura

Em combinação com o GATEWAY VOYAGER permite que seja operado ONLINE, remotamente em qualquer parte do mundo /

In combination with the VOYAGER GATEWAY allows it to be operated ONLINE, remotely anywhere in the world / La combinación con el VOYAGER GATEWAY permite que sea operado ON-LINE, de forma remota en cualquier parte del mundo

Possibilidade de passar para modelo de fechadura de passagem /

Possibility to switch to passage type lock mode / Posibilidad de cambiar al modo de cerradura de paso

Alimentação / Power supply / Alimentación - 12V/DC

Saída de 12 V/DC (NO-COM-NC) com possibilidade de temporizador /

12 V/DC (NO-COM-NC) output possibility of timer / Salida 12 V/DC (NO-COM-NC) con posibilidad de temporizador

Pode ser aplicado no interior e exterior - IP 55 /

Can be applied indoors and outdoors - IP55 / Se puede aplicar en interiores y exteriores - IP55

Parafusos de fixação ocultos, garantindo a segurança do sistema /

Hidden fixing screws, ensuring the safety of the system / Tornillos de fijación ocultos, garantizando la seguridad del sistema

Desenho compacto permite a instalação em espaços reduzidos /

Compact design allows installation in small spaces / El diseño compacto permite la instalación en espacios pequeños

O anel de LED azul valida visualmente o acionamento do dispositivo /

The blue LED ring validates the activation of the device / El anillo LED azul valida la activación del dispositivo

Condições ambientais / Environmental conditions / Condiciones ambientales Temperatura / Temperature / Temperatura: -15°C a 55 °C Humidade / Humidity / Humedad: 20 a 80%

Máximo de utilizadores / Maximum users / Usuários maximos Impressão digital / Fingerprint / Huella digital - 99 Código / Code / Código - 50 Cartão / Card / Tarjeta - 250 Usuário mestre / Master user / Usuario maestro: 9 Usuário normal / Normal user / Usuario normal: 241

Código inicial / Initial password / Código incial: 11111111 Número de digitos / Number of digits / Número de dígitos: 3-12

Programação inicial / Initial programming / Programación inicial - PT	
1 Reset: Elimina toda a informação dos utilizadores (Necessário realizar na primeira instalação)	PT
Manter o botão de Reset pressionado até acender a luz verde Pressionar # até que a fechadura confirme "Succeed" Se mantiver o botão pressionado mais de 5 segundos, a operação de reset falha e a luz verde desliga-se Nota: A fechadura sai de fábrica ou após reset cria uma senha temporária 1111111	RESET
2 Criar novo mestre: (Tocar no teclado numérico para acordar a fechadura)	
2.1 - Senha mestre 10# → 11111111# → (aguardar até que a fechadura confirme "Succeed") "Inserir nova senha mestre" # → (fechadura confirma "Succeed")	
 2.2 - Impressão digital mestre (opcional) 10# → "Nova senha mestre" # → (aguardar até que a fechadura confirme "Succeed") Colocar o dedo no leitor superior (a fechadura vai pedir para repetir 3 vezes até confirmar "Succeed") 	
2.3 - Cartão mestre (opcional) 10# → "Nova senha mestre" # → (fechadura confirma "Succeed") Aproximar novo cartão Mifare → (aguardar até que a fechadura confirme "Succeed")	
Notas: -Se o limite de utilizadores for atingido, acende a luz vermelha -A senha tem de conter 3-12 dígitos -Se a senha for de 12 digitos, não é necessário inserir # para confirmar	
3 Criar utilizador normal (OPCIONAL) (Tocar no teclado numérico para acordar a fechadura)	
 3.1 - Senha de utilizador normal 20# → "Nova senha mestre" # → (aguardar até que a fechadura confirme "Succeed") "Inserir senha de utilizador" # → (fechadura confirma "Succeed") 	
 3.2 - Impressão digital de utilizador normal (opcional) 20# → "New master password" # → (aguardar até que a fechadura confirme "Succeed") Colocar o dedo no leitor superior (a fechadura vai pedir para repetir 3 vezes até confirmar "Succeed") 	
3.3 - Cartão de utilizador normal (optional) 20# → "New master password" # → (fechadura confirma "Succeed") Aproximar novo cartão Mifare → (aguardar até que a fechadura confirme "Succeed")	
Notas: -Se o limite de utilizadores for atingido, acende a luz vermelha -A senha tem de conter 3-12 dígitos -Se a senha for de 12 digitos, não é necessário inserir # para confirmar	
4. Eliminar mestre / utilizador normal (Tocar no teclado numérico para acordar a fechadura)	
30# → "Utilizador mestre" # → Inserir mestre / utilizador normal (senha / impressão digital / cartão) a eliminar Nota: Não é possível eliminar o mestre utilizado para entrar na programação. A luz vermelha acende	
5 Eliminar totos os utilizadores normais (Tocar no teclado numérico para acordar a fechadura)	
50# \rightarrow Utilizador mestre # \rightarrow Utilizador mestre #	

-Pressionar * para voltar ao menu principal. Pressionar 2 vezes para sair do menu

🗩 Manual de instalação / Installation Manual / Notice d'instructions / Manual de instalación - MI0347-1

6

Abertura normal

(Tocar no teclado numérico para acordar a fechadura)

Inserir: "Senha"+# Ou impressão digital Ou cartão

Luz verde confirma sucesso Luz vermelha confirma a falha

Luz vermelha / azul se a fechadura estiver bloqueada no interior (trinco) Apenas o mestre consegue abrir neste estado

Nota:

Após 6 tentativas falhadas, o sistema fica bloqueado por 3 minutos



Abertura no modo de passagem

Após abertura é possivel colocar a fechadura no modo de passagem (Abre sempre)

5.1. Modo de passagem -Abrir a fechadura com a senha normal -Pressionar "0" (aguardar até que a fechadura confirme "Allways open")

5.2. Retomar ao estado normal Para cancelar o modo de passagem e retomar ao estado normal, inserir a senha normal ou #01#

Aplicação móvel

É possivel descarregar a aplicação para smartphone na Apple Store ou Play Store

Funções: configurar fechadura, gestão de utilizadores e abrir fechadura pela aplicação

JNF dispõe de dois tipos de aplicação, dependendo do sistema comprado:

App BLE: Usado para conectar a fechadura por bluetooth (Necessário estar perto da fechadura)

App WI-FI: Usado para conectar a fechadura por Wi-Fi (necessário Gateway - REF: IN.27.422) Possível abrir / gerir a fechadura em qualquer parte do mundo

Para mais informação, descarregar os manuais no site da JNF

Recomendações

Para um perfeito funcionamento do sistema de controlo de acessos recomendamos que:

- A fechadura mecânica esteja em boas condições de funcionamento
- A instalação física do sistema seja feito por um profissional
- Nenhum componente seja desmontado, excepto o necessário para a instalação e programação

Manutenção

-Para preservar o aço inoxidável e os componentes plásticos exteriores do sistema de controlo de acesso, utilizar um produto como Inox Repair (JNF) ou Spray Inox (JNF), ambos aplicados com um pano suave e seco

-Deve ser feito uma inspeção periódica para verificar sinais de desgaste que compremetam o normal funcionamento

-Os parafusos que seguram os puxadores devem ser apertados periódicamente

-Pressionar * para voltar ao menu principal. Pressionar 2 vezes para sair do menu

m Manual de instalação / Installation Manual / Notice d'instructions / Manual de instalación - MI0347-1

Programação inicial / Initial programming / Programación inicial - EN
1 Reset: Delete all the users information (Necessary to do in the first installation)
Keep presssing the Reset button until the green light turns on Press # until the lock confirm "Succeed" If keep pressing more than 5 seconds the operation fails and the green light turns off Note: The lock leave factory of after resetting will create a temporary password: 1111111
2 Create new master: (Touch the key pad to wake up the lock)
2.1 - Master password 10# → 11111111# → (wait until lock confirm succeed) "Input New Master Password" # → (lock confirm succeed)
2.2 - Master fingerprint (optional) 10 # → "New master password" # → (wait until lock confirm succeed) Put fingerprint on the upper reader (lock will ask to repeat 3 times until confirm succeed)
2.3 - Master card (optional) 10# → "New master password" # → (lock confirm succeed) Approach new Mifare card → (wait until lock confirm succeed)
Notes: -If the user limit is reached, the red light will flash -Password should be 3-12 digits -If the password is 12 digits, you don't need to input # to confirm
3 Create normal user (OPTIONAL) (Touch the key pad to wake up the lock)
3.1 - Normal user password 20# \rightarrow (New master password)# \rightarrow (wait until lock confirm succeed) "Input user Password" # \rightarrow (lock confirm succeed)
3.2 - Normal user fingerprint (optional) 20# \rightarrow "New master password" # \rightarrow (wait until lock confirm succeed) Put fingerprint on the upper reader (lock will ask to repeat 3 times until confirm succeed)
 3.3 - Normal user card (optional) 20# → "New master password" # → (lock confirm succeed) Approach new Mifare card → (wait until lock confirm succeed)
Notes: -If the user limit is reached, the red light will flash -Password should be 3-12 digits -If the password is 12 digits, you don't need to input # to confirm
2. Delete master / normal user (Touch the key pad to wake up the lock)
$30\# \rightarrow$ "Master user" $\# \rightarrow$ Input master / normal user (password / fingerprint / card) that need to delete Note: Cannot delete Master user used to enter in the programation. Red light will flash
5 Delete all normal user (Touch the key pad to wake up the lock)
50# \rightarrow Master User # \rightarrow Master User #

-Press * to return to superior menu. Press 2 times to exit menu

🖙 Manual de instalação / Installation Manual / Notice d'instructions / Manual de instalación - MI0347-1

6

Normal unlock

(Touch the key pad to wake up the lock)

Put: "Password"+# Or fingerprint Or Card

Green light when success Red light when failed

Red / blue light if lock is blocked from inside (deadbolt) Only master user can open in this state

Note:

After 6 times unlock error, the system will be locked for 3 minutes



Passage mode unlock

After unlock is possible to put lock in passage mode (allways opening):

5.1. Allways opening -Unlock lock with normal password -Press "0" (until lock confirm allways open)

5.2. Return to normal state To cancel passage mode and return to normal state put normal password or #01#

Mobile application

It's possible to download the smartphone application on the Apple Store or Play Store

Functions: configure lock, user managment and open lock by app

JNF have two types of application depending the system bought:

App BLE: Used to connect to the lock by bluetooth (Need to be nearby the lock)

App WI-FI: Used to connect to the lock by Wi-Fi (Gateway needed - REF: IN.27.422) Possible to open / management the lock in any part of the world

For more information, download the manuals on the JNF website

Recomendations

For a perfect operation of the control access we recommend that:

- The mortise lock mechanism is in good working condition
- The physical installation of the system is made by a professional
- Do not be disassembled any component, excluding for installation or programming

Maintenance

-To keep the stainless steel and plastic exterior parts of the access control system you can use a product like Inox Repair (JNF) or Spray Inox (JNF), both applied with a soft and dry cloth

-Should be made a periodic inspection checking some signs of wear that compromises the normal operation -The screws that secure the handles must be tightened periodically

-Press * to return to superior menu. Press 2 times to exit menu

m Manual de instalação / Installation Manual / Notice d'instructions / Manual de instalación - MI0347-1

Programação inicial / Initial programming / Programación inicial - ES
1 Reset: Elimina toda la información del usuario (Necesario realizar en la primera instalación)
Mantenga presionado el botón Reset hasta que se encienda la luz verde Presione # hasta que la cerradura confirme "Succeed" Si mantiene presionado el botón durante más de 5 seg., la operación de reinicio falla y la luz verde se apaga
Nota: La ceradura sale de fabrica o despues de reset crea una contrasena temporal 1111111
2 Crear nuevo maestro: (Toque el teclado numérico para activar la cerradura)
 2.1 - Contraseña maestra 10 # → 11111111 # → (espere hasta que la cerradura confirme "Succeed") "Insertar nueva contraseña maestra" # → (la cerradura confirma "Succeed")
 2.2 - Huella digital maestra (opcional) 10 # → "Nueva contraseña maestra" # → (espere hasta que la cerradura confirme "Succeed") Coloque su dedo en el lector superior (la cerradura le pedirá que repita 3 veces hasta que confirme "Succeed")
2.3 - Tarjeta maestra (opcional)
10 $\# \to "$ Nueva contraseña maestra" $\# \to ($ la cerradura confirma "Succeed")
Notas: -Si se alcanza el límite de usuarios, se enciende la luz roja -La contraseña debe contener de 3 a 12 dígitos
-Si la contraseña es de 12 dígitos, no es necesario ingresar # para confirmar
Crear usuario normal (OPCIONAL) (Toque el teclado numérico para activar la cerradura)
 3.1 - Contraseña de usuario normal 20 # → "Nueva contraseña maestra" # → (espere hasta que la cerradura confirme "Succeed") "Insertar contraseña de usuario" # → (la cerradura confirma "Succeed")
 3.2 - Huella digital de usuario normal (opcional) 20 # → "Nueva contraseña maestra" # → (espere hasta que la cerradura confirme "Succeed") Ponga la huella digital en el lector superior (la cerradura le pedirá que se repita 3 veces hasta que confirme "Succeed")
 3.3 - Tarjeta de usuario normal (opcional) 20 # → "Nueva contraseña maestra" # → (la cerradura confirma "Succeed") Acérquese a una nueva tarjeta Mifare → (espere hasta que la cerradura confirme "Succeed")
Los grados: -Si se alcanza el límite de usuarios, se enciende la luz roja -La contraseña debe contener de 3 a 12 dígitos -Si la contraseña es de 12 dígitos, no es necesario ingresar # para confirmar
2. Eliminar usuario maestro / normal (Toque el teclado numérico para activar el bloqueo)
30 # → "Usuario maestro" # → Inserte el usuario maestro / normal (contraseña / huella digital / tarjeta) para eliminar Nota: No es posible borrar el maestro utilizado para ingresar a la programación. Se enciende la luz roja
5 Eliminar a todos los usuarios de los usuarios normales (Toque el teclado numérico para activar el bloqueo)
50 # → Usuario maestro # → Usuario maestro #
-Pulse * para volver al menú principal. Presione 2 veces para salir del menú

🖙 Manual de instalação / Installation Manual / Notice d'instructions / Manual de instalación - MI0347-1

6 Apertura normal (Toque el teclado numérico para activar la ceradura)

Insertar: "Contraseña" + # O huella digital O tarjeta

La luz verde confirma el éxito La luz roja confirma la falla

Luz roja / azul si la cerradura está bloqueada por dentro (Cierre) Solo el maestro puede abrir en este estado

Nota:

Después de 6 intentos fallidos, el sistema se bloquea durante 3 minutos



Apertura en modo de paso

Después de abrir es posible poner la cerradura en el modo de paso (Siempre abierto)

5.1. Modo de paso -Abre la cerradura con la contraseña normal -Pulse "0" (espere hasta que la cerradura confirme "Allways open")

5.2. Reanudar al estado normal Para cancelar el modo de paso a través y volver al estado normal, ingrese la contraseña normal o #01#

Aplicación móvil

Es posible descargar la aplicación para teléfonos inteligentes desde Apple Store o Play Store.

Funciones: configurar cerradura, gestión de usuarios y abrir candado por aplicación

JNF tiene dos tipos de aplicación, según el sistema adquirido:

Aplicación BLE: se utiliza para conectar la cerradura por bluetooth (debe estar cerca de la cerradura)

Aplicación WI-FI: se utiliza para conectar la cerradura mediante Wi-Fi (se requiere puerta de enlace - REF: IN.27.422) Posible abrir / administrar la cerradura en cualquier parte del mundo

Para obtener más información, descargue los manuales en el sitio web de JNF

Recomendaciones

Para un perfecto funcionamiento del sistema de control de accesos recomendamos que:

- La cerradura mecánica está en buen estado de funcionamiento
- La instalación física del sistema la realiza un profesional
- No desmonte ningún componente, excepto para la instalación y programación

Mantenimiento

-Para mantener los componentes de acero inoxidable y plástico exterior del sistema de control de acceso, use un producto como Inox Repair (JNF) o Spray Inox (JNF), ambos aplicados con un paño suave y seco

-Debe realizarse una inspección periódica para comprobar si hay signos de desgaste que comprometan el funcionamiento normal -Los tornillos que sujetan las manillas deben apretarse periódicamente

-Pulse * para volver al menú principal. Presione 2 veces para salir del menú

m Manual de instalação / Installation Manual / Notice d'instructions / Manual de instalación - MI0347-1



82







Esquemas elétricos / Eletric schemes / Esquemas eléctricos











Notas / Notas		
🖙 Manual de instalação / Installation Manual / Notice d'instructions / Manual de instalación - MI0347-1	www.inf.pt	15/16



J. Neves & Filhos Comércio e Indústria de Ferragens, S.A.

Rua das Mimosas, 849/851 Zona Industrial das Mimosas S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909 Gondomar PORTUGAL jnf@jnf.pt | www.jnf.pt

